

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

« 09 » 02 2017 г.

№ 481

Об утверждении инструкций по эксплуатации
подъемного оборудования

Во исполнение приказа от 26.07.2016 № 2979 «Об эксплуатации технических средств, обеспечивающих безбарьерную среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, включая маломобильные группы населения, в учебные корпуса и общежития вуза»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить «Инструкцию по эксплуатации подъемной платформы для инвалидов «ИНВАЛИФТ» (Приложение 1).
2. Утвердить «Инструкцию по эксплуатации подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов (Приложение 2).
3. Утвердить «Инструкцию по эксплуатации кресла-подъемника для инвалидов» (Приложение 3).

Проректор по административно-хозяйственной работе

Т.Г.Складнова

Разослано: в дело, проректорам, заместителю ректора по безопасности, отдел пропусков и эксплуатации средств ОПС, отдел инклюзивного образования и социальной защиты, деканам, заведующим кафедрами, филиалам, колледжам.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации подъемной платформы с вертикальным перемещением для инвалидов

Подъемная платформа расположена в учебном корпусе колледжа.

После ознакомления с настоящей инструкцией ответственный сотрудник за проведение первичных мероприятий по допуску на территорию учебного корпуса колледжа должен:

При вызове платформы с нижней посадочной площадки:

- Вставить ключ в соответствующее гнездо вызывного пульта, расположенного на нижней стойке, и повернуть по часовой стрелке.
- Нажать с удержанием кнопку вызова; при этом грузонесущее устройство будет перемещаться до нижней посадочной площадки.
- Повернуть ключ против часовой стрелки и вынуть его из пульта вызова.
- Занять место на платформе.

При вызове платформы с верхней посадочной площадки:

- Вставить ключ в соответствующее гнездо вызывного пульта, расположенного на двери, и повернуть по часовой стрелке.
- Нажать с удержанием кнопку вызова; при этом грузонесущее устройство будет перемещаться до верхней посадочной площадки.
- Вручную открыть дверь, нажав на рычаг открывания и толкая ее «на себя» до фиксации доводчиком.
- Повернуть ключ против часовой стрелки и вынуть его из пульта вызова.
- Занять место на платформе.
- Вручную закрыть дверь, потянув ее «на себя» для преодоления сопротивления доводчика. Дождаться полного закрывания двери. После закрытия дверь автоматически будет заблокирована.

Находясь на платформе:

- Затормозить коляску.
- Вставить ключ в соответствующее гнездо пульта управления, расположенного на платформе, и повернуть по часовой стрелке.
- Нажать кнопку с необходимым направлением и удерживать до полной остановки платформы.
- Повернуть ключ против часовой стрелки и вынуть его из пульта управления.
- Покинуть платформу.